

Situación de los controles

- ❶ **Pantalla LCD (Pantalla de cristal líquido)**
- ❷ **Conector de los auriculares**
- ❸ **PROGRAMAR / SALIR:** Se utiliza para entrar y salir del modo de programación personal.
- ❹ **BORRAR:** Se utiliza para borrar todos o algunos de los registros de llamadas o para borrar dígitos o caracteres.
- ❺ **MARCACIÓN AUTOMÁTICA:** Se utiliza para la marcación rápida.
- ❻ **RETENER*1:** Se utiliza para colocar una llamada en retención.
- ❼ **RLL:** Se utiliza para rellamar a los 10 últimos números marcados.
- ❽ **ENMUDECER:** Se utiliza para enmudecer el micrófono / microteléfono / auriculares durante una conversación.
- ❾ **MIC (Micrófono):** Se utiliza para conversaciones con manos libres.
- ❿ **MANOS LIBRES (Teléfono con altavoz) / AURICULARES*1:** Se utiliza para el funcionamiento con manos libres. Si los auriculares están conectados, también se utiliza para realizar o responder llamadas.
- ⓫ **MENSAJE*1:** Se utiliza para acceder a la función de Correo vocal*2 o para devolver la llamada al interlocutor que ha dejado la indicación de mensaje en espera. En ambos casos, el indicador se ilumina en rojo.
- ⓬ **TRANSFERIR:** Se utiliza para transferir una llamada a otro interlocutor.
- ⓭ **Tecla Navegador*3:** Se utiliza para ajustar el volumen y el contraste de la pantalla, para seleccionar los elementos que se desee o para visualizar los registros de llamadas.
- ⓮ **INFORMACIÓN:** Se utiliza para mostrar su número de extensión, el estado de la unidad y los ajustes de red en la pantalla LCD.
- ⓯ **OK:** Se utiliza para seleccionar los elementos. También se utiliza como final de marcación.

*1 Estos 3 indicadores parpadean simultáneamente en rojo cuando no pueden realizarse ni recibirse llamadas debido a un error.

*2 La disponibilidad de esta función dependerá de su central. Póngase en contacto con su distribuidor.

*3 Pulse arriba o abajo cuando la unidad esté inactiva para acceder a los registros de llamadas salientes, entrantes y perdidas.