

Programar Ajustes	
Ajustar red	<p>Para ajustes DHCP Con el teléfono colgado</p>
	<p>Para ajustes de IP ESTÁTICA Con el teléfono colgado</p>

Volumen de altavoz / microteléfono / auriculares / timbre

Volumen del altavoz	En una conversación con manos libres	<p>Pulse Arriba para subir el volumen o pulse Abajo para bajarlo.</p>
Volumen del microteléfono / auriculares* ¹	Al utilizar el microteléfono o los auriculares	
Volumen del timbre	Al recibir una llamada	

*1 Si escucha su voz a través del microteléfono o de los auriculares, baje el volumen.