

# Conexión

<Vista posterior>

Instale el núcleo de ferrita al cable del adaptador de CA.

