



# Ajustes

## Ajustes iniciales

Puede programar las funciones siguientes utilizando la pantalla LCD.

**Nota:**  Tono de confirmación

Programar Ajustes	
<b>Guardar memoria?</b>	Consulte la página 38.
<b>Graba Fecha/Hora<sup>*1</sup></b>	<p><i>Con el teléfono colgado</i></p>  <p>seleccione "AM / PM / 24H"</p>
<b>Mi Id. llamante<sup>*2</sup></b> <b>Contraste LCD?</b> <b>Tono llamada?</b> <b>Volumen Timbre?</b> <b>Ajustar música?</b> <b>Volumen teclado?</b> <b>Formato 12/24h</b> <b>Cambiar idioma?<sup>*3</sup></b>	<p><i>Con el teléfono colgado</i></p> 

\*1 La fecha y la hora se ajustarán automáticamente si la unidad está conectada a una central que pueda actualizar la configuración horaria.

\*2 Puede seleccionar si se mostrará o no su Identificación del llamante al llamar a un interlocutor externo.

\*3 El idioma por defecto es el inglés.